

Håltagningsmall

Garanti

Två års garanti

Din kontakt med Beamline

Vid frågor som rör produkter, reservdelar, service, garantier etc. kontakta din lokala återförsäljare där du köpt produkten.
Mer information om produkten och var din närmsta återförsäljare finns hittar du på www.beamline.se



Monteringsanvisning

Q ROLLME™

Slang- och städutrustning ingår ej i leveransen.

Gratulerar och lycka till

Gratulerar till ditt val av Q ROLLME™ slangvinda som du kommer att ha stor glädje av då det gäller förvaringen av din centraldammsugarslang i många år. Eftersom du varit klok nog att välja en produkt från en etablerad leverantör, så innebär det trygghet i form av modern konstruktion, kvalitet, service och reservdelar!

Q ROLLME™ LEVERERAS MED SLANGVINDA, HANDTAG, 4 SKRUV.


MONTERING SLANGVINDA Q ROLLME™

Q ROLLME™ passar till alla på marknaden förekommande centraldammsugarslangar.

1. Montering av slangvindan på vägg eller i garderob

Märk ut hålen med medföljande hålmall som finns på baksidan.


Fäst Q ROLLME™ med 4 skruv, plugg och/eller gipsskruvar anpassade till respektive väggmaterial.



2. Montera handtag

Skruva i handtaget med en insexnyckel och skruva åt så långt att skruven ligger jäms med fästbleckets baksida och ej går utanför. Handtaget ska kunna "rulla fritt".

Skruva åt muttern med fast nyckel, håll emot med insexnyckeln.






3. Slangförvaring samt justering av slangvindans rotation

1 Slangen kan rullas upp antingen från vänster eller höger. Placera slangens anslutningsmuff i bygeln.

2 Rulla upp slangen. Om slangvindan rullar för lätt kommer städhandtaget och slang att falla ner.

3 Justera motstånd genom att skruva åt fronskruven ytterligare.



OBS! Går vindan för lätt kan slangen rulla ut och lossna från bygeln.



Q ROLLME™